



Product Information

Bluetooth Specification	Bluetooth V5.0
Frequency	2.402-2.480GHz
Supported Profile	HFP, A2DP, AVRCP
Operation Range	20 meters (Open Space)
Working Time	Call: 12h Music: 15h
Battery Type	3.7V, 400mAh Lithium Polymer Battery
Charging Time	2h (5V-500mA)
Operating Temperature	-10-50°
Dimension	169mm(L)* 178mm(W)* 68mm(H)
Net Weight	140g



LED Indicator Overview

Powered on	Flashing green for 2 seconds
Powered off	Flashing red for 2 seconds
Pairing	Flashing blue
Pairing successful	Solid blue and then go off
Factory reset	Fast flashing purple for 2 seconds
Firmware update	Flashing purple every second
Battery level <= 15%	Fast flashing red
Battery level 15-30%	Solid red
Charging, battery level < 30%	Flashing red every 2 seconds
Charging, battery level 30%-70%	Flashing yellow every 2 seconds
Charging, battery level > 70%	Flashing green every 2 seconds
Fully charged	Solid green

Firmware Update

Search for the nearby.co to download the latest upgrade software and experience more features.


Precautions

- Unauthorized dismantlement and strong impact may damage the device.
- Do not immerse the device in water or any other liquid. Store it in a dry and cool place.
- Handle the packaging materials, device, battery, and other electronic components properly.
- Constant high volume sounds may harm human hearing.



Информация о товаре

Спецификация Bluetooth	Bluetooth версии 5.0
Частота	2,402 ~ 2,480 ГГц
Поддерживаемый профиль	HFP, A2DP, AVRCP
Рабочий диапазон	20 метров (Открытое пространство)
Рабочее время	Звонок: 12 ч. Музыка: 15 ч.
Тип аккумулятора	3,7 В, 400 мАч литий-полимерный аккумулятор
Время зарядки	2 ч (5 В - 500 мА)
Рабочая Температура	-10-50°
Размеры	169 мм (Д) * 178 мм (Ш) * 68 мм (В)
Вес нетто	140 г.



Режимы светодиодного индикатора

Включено	Мигает зеленым в течение 2 секунд
Выключено	Мигает красным в течение 2 секунд
Сопряжение	Мигающий синий
Сопряжение успешно	Горит синий, затем гаснет
Сброс к заводским настройкам	Быстро мигает фиолетовым в течение 2 секунд
Обновление прошивки	Мигает фиолетовым каждую секунду
Уровень заряда батареи <= 15%	Быстро мигающий красный
Уровень заряда батареи 15-30%	Сплошной красный
Зарядка, уровень заряда батареи < 30%	Мигает красным каждые 2 секунды
Зарядка, уровень заряда батареи 30%-70%	Мигает желтым каждые 2 секунды
Зарядка, уровень заряда батареи > 70%	Мигает зеленым каждые 2 секунды
Полностью заряжена	Горит зеленый

Обновление прошивки

Скачайте на сайте nearby.co чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения и воспользоваться дополнительными функциями.

Меры предосторожности

- Несанкционированный демонтаж и сильное воздействие могут повредить устройство.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость. Храните его в сухом и прохладном месте.
- Обращайтесь с упаковочными материалами, устройством, батареей и другими электронные компоненты должным образом.
- Постоянные звуки высокой громкости могут повредить слух человека.

名称: HP30英俄文说明书
 材质: 128g铜版纸
 成品尺寸: 80*90 mm 展开尺寸: 560*90 mm
 折页方式: 风琴折